

KOMFORTZONEN SCHRANKHÖHE UND -TIEFE

Um Ihren Schrank sinnvoll und ergonomisch zu planen gibt es einige Dinge zu beachten. So spielt sowohl Ihre Körpergröße als auch Ihr Platzbedarf und natürlich der Einsatzbereich des Schrankes eine große Rolle. Deshalb geben wir Ihnen einige Hilfestellungen, um den für Sie perfekten Schrank zusammenzustellen.

Die verschiedenen Komfort-Zonen (**KF I – IV**) ergeben sich aus der Körpergröße des Anwenders.

Die Unterbringung von häufig oder regelmäßig genutzter Kleidung sollte in **KF I** und **KF II** geplant werden.

Mit zunehmendem Alter verschieben sich die Komfort-Zonen erheblich. Umso wichtiger ist es, dass sich das geplante Innensystem auch Ihrer Lebenssituation anpasst. Zubehör wie Auszüge, Tablare, Drahtkörbe oder Kleiderlifte spielen vor allem in den **KF II** bis **KF IV** eine große Rolle und können bei **raumplus** Innensystemen problemlos nachgerüstet werden.

KF I Komfort-Zone I

KF II Komfort-Zone II

KF III Komfort-Zone III

KF IV Komfort-Zone IV

